

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Helyezze a ProClip jobb oldalán lévő ferde élét a középkonzol pereme fölé.



2. Helyezze be a középkonzol alsó részén a kemény műanyag díszléc és a puha díszléc közötti résnyílást.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát úgy, hogy a szögletes bal él a középkonzol oldalfala alá akadjon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Grand Cherokee (2021-2026)

