




TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a ProClip felszerelése után kell felszerelni.



1. Helyezze a tartót a párnázott középkonzol keretére. Nyomja a felső szélét a párnázott keret és a pohártartókat körülvéző keret közötti részbe.

2. Húzza ki a tartó alsó részét a párnázott középkonzolkeretből, és akassza be a ferde szélét a keret alá.



3. Nyomja felfelé az alsó részt, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Ioniq 6 (2023-2026)