



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó fel lesz szerelve. Távolítsa el a ragasztószalag borítóját. Helyezze a tartót közvetlenül a konzol díszítésének emelkedése mellé. Nyomja be a felső élt a konzol díszítőelemének részébe.



2. Nyomja be a mellékelt résnyitókat a konzol oldalfalának részébe, hogy kiszélesítse a rést a tartó mindkét oldalán. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja be az alját, amíg az alsó él be nem pattan a részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-90 (2024-2026)