

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó alsó szélét a középkonzol oldalfala alá.



2. Húzza felfelé a tartó felső részét, és akassza be a jobb szélét a középkonzol kerete fölé.

3. Nyomja lefelé a felső szélét, hogy megfelelően beakadjon a helyére, és a ragasztószalag rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Kona (2024-2026); Hyundai Kona Hybrid (2024-2026)