

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/berendezést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartó felső részét a konzol szélére.

2. Finoman húzza ki a konzol oldalfalának alsó részét. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy az alsó él beakadjon a konzol oldalfala alá.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2024-2026)