



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát a terület tisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartót a konzol kerete mellé úgy, hogy a felső él középen legyen a konzol tartozéktálcájával.



2. A tartó szögét követve csúsztassa/nyomja lefelé a tartót. Akassza a konzol oldalfala alá az alsó élt.

3. Emelje fel a tartó tetejét, és akassza a konzol keretének szélére. Nyomja meg a tartót úgy, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Crosstrek (2024-2026); Subaru Impreza (2024-2026)