



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljék fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést csak a tartó helyére illesztése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy rögzítő részből.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza a rögzítő rész alsó élét a középkonzol oldalfala alá, közvetlenül az első konzolpanel mellett.



2. Húzza a rögzítő rész felső élét a középkonzol oldalfala fölé, és akassza rá a pohártartó szélére.

3. Helyezze az előlapot a rögzítő rész tetejére, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Igazítsa az előlapot a kívánt pozícióba, és húzza meg teljesen a csavarokat.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 250 (2024-2026); Toyota LandCruiser Prado (2024-2026)