

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljük fel: minden készüléktartót/eszközt a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Igazítsa a tartót a kiegészítőtálca széléhez. Nyomja be a felső élt a résbe a bal oldali konzol belső fala és a konzol felső panelje között. Nyomja le a tartó tetejét és befelé az alját, hogy az alsó él beakadjon a párnázott konzol oldalfal panelje alá.



2. Csúsztassa előre a tartót, hogy növelje a feszítést és rögzítse a tartót.

3. Helyezze a reteszelő alátétet a blokk tetején lévő mélyedésbe. Helyezze rá az előlapot, és állítsa be a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavar segítségével.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2025-2026)