

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a ProClip konzol rögzítése előtt. Fontos, hogy először a konzolt szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a konzol helyére illesztése után szabad rögzíteni. Ez a konzol két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a konzolt felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a konzolról. Akassza a konzol felső szélét a konzolkeret fölé. Nyomja le a konzol tetejét, és nyomja be az alját. Akassza/kapcsolja be az alsó élt a konzol oldalfala alatti részbe. Nyomja fel a konzol alját, hogy biztosítsa az alsó él teljes behelyezését, és a szalag teljesen érintkezzen a konzollal.



2. Helyezze a záró alátétet az emelőblokk tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot az emelőre, és állítsa be a kívánt szögben. Rögzítse az előlapot a konzolhoz a mellékelt gépcsavarral.



3. A konzolt a vezető oldalára is el lehet helyezni.

4. A ProClip konzol a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Prologue (2024-2026)