



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Igazítsa a tartó szélét a pohártartók elülső széléhez. Akassza a tartó felső szélét a konzol szélére. Nyomja le a tartó tetejét, amíg az alsó széle be nem akad a konzol oldallapjának szélére. Nyomja be az alsó szélét, hogy biztosan teljesen a helyén legyen.



2. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

3. A tartó a vezető oldalán is rögzíthető a konzolon.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado EV (2024-2026)