



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljék fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Akassza be a tartó felső élét a konzol és a kiegészítő tálca ajtaja közötti részbe. Helyezze a tartót közvetlenül a kiegészítő tálca ívelt sarka elé.

2. Nyomja le a tartó tetejét, hogy az alsó él beakadjon a konzol oldalfalának szélébe. Nyomja fel a tartó alját, hogy az él teljesen a helyére kerüljön.



3. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap felszerelhető a vezető vagy az utas használatára. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Sedan (2024-2026);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2024-2026)