

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó helyére kerülése után szabad rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Igazítsa a tartó elülső szélét a konzol borítójának elejéhez. Nyomja be a felső élt a konzol belső oldalán lévő részbe.



2. Nyomja be a mellékelt résnyitókat a konzol oldalfalának részébe, hogy mindkét oldalon szélesítse a rést a tartó körül. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja be az alját, amíg az alsó él be nem pattan a részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Patrol (2025-2026)