

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzítené. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére rögzítése után kell felhelyezni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapi lemezből és a tartóból.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a résbe a középkonzol oldalfalán, hogy kiszélesítse a rést. Akassza be a tartó alsó részén lévő szögletes élét a résbe a résnyitó mellett. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja be a résnyitót a középkonzol teteje és az oldalfal közötti résbe. Húzza felfelé a tartó felső élét, és emelje át a konzol szélén. Akassza be a tartó felső szögletes élét a résbe a résnyitó mellett. Nyomja le a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen beilleszkedjen a résbe. Húzza ki a résnyitót.



3. Helyezze a mellékelt reteszgyűrűt a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi lemezt a tartóra. Állítsa be az előlapi lemezt a kívánt szögbe. Az előlapi lemez a vezető vagy az utas számára is felszerelhető. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru WRX (2022-2026)