

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden készüléktartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a középkonzol oldalfala alatti részbe, hogy szélesítse a rést. Akassza be a tartó alsó részén található szögletes élt a résnyitó melletti részbe. Nyomja felfelé a tartó alját, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja a résnyitót a középkonzol teteje és a középkonzol oldalfala közötti részbe. Húzza fel a tartó felső élét, és emelje át a konzol széle fölött anélkül, hogy hozzáérne. Akassza be a tartó felső szögletes élét a résnyitó melletti részbe. Nyomja lefelé a tartó tetejét, hogy a szögletes él teljesen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa az előlapot a kívánt szögbe. Az előlap felszerelhető a vezető vagy az utas használatára. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Polestar 4 (2024-2026)