

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a központi konzol-panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt!

2. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a ProClip-et felfelé és előre úgy, hogy annak barázdált szegélye bekattanjon a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz 124 (200-500E) (1986-1994)

