

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket! Megjegyzés: A ProClip-et bárhol elhelyezheti a légbefúvó mentén.

1. Nyomja fel a ProClip alsó, barázdált szegélyű részét a légbefúvó kerete alá!

2. Nyomja a ProClip felső részét előre, majd nyomja annak barázdált szegélyét a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal közötti részbe! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!

3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (1993-1999)

