



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Press the grooved edge on the lower part of the ProClip into the gap between the rádió and the air vent frame. Press until you see or hear/feel it snaps into place.



2. Press the grooved edge on the upper part of the ProClip into the gap between the air vent frame and the padded dashboard. Press until you see or hear/feel it snaps into place.

3. The ProClip in place.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series E36 Touring (1991-1998)

