



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem: kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a légbefúvó-panel kerete és a műszerfal blokkja közti részbe, hogy kitágítsa azt! (Megjegyzés: Bárhol rögzítheti a ProClip-et a légbefúvó mentén.) Tisztítsa meg a fabetétes szegélyt a mellékelt alkoholos párnával, és távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részén a barázdált peremet a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! (Bizonyosodjon meg, hogy a ProClip alsó részén lévő ragasztócsík még nem tapadt a faberakásos szegélyhez!)



3. Helyezze a ProClip alsó részének peremét a légbefúvó alatti műanyag szegélyre, és nyomja le a ProClip belsejét a szegély felé, hogy a ragasztócsík megfelelően odatapadjon! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover (1995-2001)

