

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a légbefúvó-panel kerete és a szabályzó-panel kerete közti részbe, hogy kitágítsa azt!



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a légbefúvó kerete és az azt szegélyező műanyag közti részbe a ProClip mellett, hogy kitágítsa a hézagot! Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy a barázdált perem a részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A8 (1994-2002); Audi S8 (1994-2002)

