



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. Csúsztassa a ProClip-et a két párnázott műszerfal-rész közti részbe az 1-es pozícióban! Aztán nyomja a ProClip oldalát úgy, hogy a ragasztócsíkok megtapadjanak!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo 740 (1991-1998); Volvo 940 (1991-1998)

