

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó ívelt részét a légbefúvó kerete és fabetétes műszerfal közötti részbe!



2. Nyomja előre a ProClip tetejét, hogy a barázdált széle a műszerfal szegélye és a fabetétes panel közti részbe csússzon! Addig nyomja, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy bekattant a helyére!



3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (1995-2001);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (1995-2001);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (1995-2002)

