

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip alsó részének íves peremét a rádióberendezés és az azt körülvevő panel kerete közti részbe! Megjegyzés: Ha a rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a ProClip mellett!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra, és húzza a ProClip-et felfelé és előre a légbefúvó irányában!

3. Nyomja a ProClip felső részét előre úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a panel-keret és a párnázott műszerfal közti részbe! Megjegyzés: Ha a rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a ProClip mellett!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Isuzu Trooper (1997-2004)
- Opel Monterey (1997-2005)
- Holden Jackaroo (1997-2003)
- Vauxhall Monterey (1997-2005)

