

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a párnázott szegély és a központi konzol kerete közti részbe! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



3. Tegye a kezét a ProClip fölé! Egyszerre nyomja lefelé a ProClip felső részét az ujjával, és a tenyerével előre úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a párnázott szegély és a légbefúvó kerete közti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (1997-2002)

