



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Press the thin end of the enclosed gap opener into the gap between the rádió and the surrounding panel frame to widen the gap.



2. Press the grooved edge on the lower part of the ProClip onto the gap next to the gap opener. Press until you see or hear/feel it snaps into place. Pull out the gap opener and slide the ProClip all the way to the right.

3. Pull the upper part of the ProClip upwards, and press the grooved edge into the gap between the panel frame and the padded dashboard. Press until you see or hear/feel it snaps into place.



4. The ProClip in place.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (1998-2005)

