

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe az 1-es pozícióban, a párnázott műszerfal és a szabályzó-panel között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



2. Akassza a ProClip felső részét a résbe a 2-es pozícióban, a párnázott műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia I (2001-2006)

