

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Állítsa a légbefúvót felfelé! Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső, szögletes részét a résbe az 1-es pozícióban!

3. Akassza a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a légbefúvó keretének szegélye mögé a 2-es pozícióban! Állítsa a légbefúvót lefelé!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 206 (1999-2008)

