

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Lazítsa meg a csavart az x pozícióban! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip barázdált részét a szabályzó-panel alsó és felső része közti részbe az 1-es pozícióban!

Nyomja előre a ProClip-et, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Csavarja be a csavart!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Lupo (1999-2005); Volkswagen Polo (2000-2001)

