



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a felületet a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret mellett! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip alsó részének szögletes peremét a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret mellé!



2. Nyomja/akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a résbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme a résbe kerüljön a légbefúvó-panel és a párnázott műszerfal között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Legacy (1999-2003); Subaru Liberty (1999-2002); Subaru Outback (1999-2002)

