



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!
Nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a szabályzó-panel között!



2. Húzza a ProClip-et felfelé/előre úgy, hogy a szögletes alsó pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé!

3. Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Leon (2000-2005); Seat Toledo (1999-2003)

