

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között!

2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót! Csúsztassa a ProClip-et teljesen balra!



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé, és nyomja a barázdált peremét a részbe a panel-keret és a párnázott műszerfal között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-5 (1998-2005)

