



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével táágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a résbe a szabályzó-panel és a légbefúvókat körülvevő keret között!

3. Nyomja a ProClip felső, szögletes részét a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Fabia (2000-2007)

