

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a párnázott műszerfal és a klíma-szabályzó panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip függőleges peremét a réstágító fölötti részbe! (Kezdje a rögzítő alsó sarkának illesztésével!). Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső bal oldalát úgy, hogy a szögletes perem a részbe kerüljön a rádió-berendezést körülvevő panel-keret és a légbefúvó között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően bepattan a szögletes pereme a panel-keret szegélye fölé! Nyomja előre a ProClip jobb felső részét, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a szögletes perem megfelelően bepattant a panel-keret szegélye fölé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series M3 E46 (1998-2004); BMW Compact (2001-2007)

