



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Az egyik mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a szabályzó-panelt körülvevő keret és a légbefúvó kerete között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



1. Nyomja a ProClip alsó, íves részét a réstágító

melletti részbe! Nyomja erősen, amíg be nem pattan a részbe! Húzza ki a

réstágítót!

2. A két réstágító keskeny végeinek segítségével tágtísa ki a rést a



párnázott műszerfal és a légbefúvó kerete között (a ProClip mindkét oldalán)!

3. Ugyanakkor nyomja előre a ProClip felső részét, és lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágítók közti részbe! Húzza ki a réstágítókat!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2000-2006)