

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panelt körülvevő keret és a légbefúvókat körülvevő keret között!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a barázdával a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között! Akassza a ProClip felső, szögletes részét a réstágító melletti részbe!

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét úgy, hogy az a részbe kerüljön! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S40 (2001-2003); Volvo V40 (2001-2003)

