

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő darab

2. rész: ProClip előlap

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a központi konzol-panel és a műszerfal között!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról, és nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító fölötti résbe! Tolja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a rögzítő darab szögletes pereme beakadjon a konzol-keret alá/mögé, és a ragasztó odatapadjon a műszerfalhoz!



3. Nyomja keresztül a csavarhúzózt az előlap csavarlyukain, hogy azok felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek, és az előlap ragasztócsíkja a bal oldalra essen, nem odatapadva a központi panelhez! Csavarja a mellékelt csavarokat az előlap csavarlyukaiba! Nyomja a ProClip-et a központi konzol felé úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Previa (2001-2006); Toyota Tarago (2001-2005)