



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Nyissa ki az aprótartó fedelét! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip felső részének szegélyét a ragasztócsíkkal a résbe az aprótartó és az azt körülvevő panel között!



2. Nyomja a ProClip felső részét a résbe, ugyanakkor húzza a ProClip alsó részét lefelé!

3. Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét a résbe a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Alhambra (2001-2010)
- Volkswagen Sharan (2001-2010)

