



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe!

3. Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a részbe a légbefúvó és az azt körülvevő keret között! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2001-2006)

