

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab

2. rész: a ProClip előlap



Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a műszerfal és a középső panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról!

1. Nyomja a rögzítő darab szögletes bal peremét a réstágító fölötti részbe!

2. Tolja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol-keret alá/mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz!



3. Nyomja keresztül a csavarhúzózt az előlap előre kifúrt csavar lyukain, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapon! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarja a mellékelt csavarokat az előlap lyukaiba!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2001-2003)