



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip felső, íves részét az óra és az azt körülvevő panel közti részbe!

2. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvókat körülvevő

panel és a szabályzó-panel között!

3. Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Combo (2002-2011); Vauxhall Corsa (2001-2006); Vauxhall Tigra (2006-2010)
- Opel Combo (2002-2011); Opel Corsa (2001-2006)
- Holden Barina (2001-2007); Holden Combo (2001-2011)

