

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Lazítsa meg a csavart a kesztyűtartó bal felső sarkánál! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részének szögletes peremét a kesztyűtartó és a műszerfal közti részbe! Csúsztassa a ProClip-et fölfelé, amennyire lehetséges! Húzza a ProClip-et balra úgy, hogy a szögletes jobb pereme beakadjon a részbe, és a bal vége beakadjon a műszerfal szegélye mögé! Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes peremét a réstágító alatti részbe!



3. Húzza ki a réstágítót! Húzza meg a csavart! Csukja be a kesztyűtartót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Vauxhall Combo (2002-2011); Vauxhall Corsa (2001-2006); Vauxhall Tigra (2006-2005)
- Opel Combo (2002-2011); Opel Corsa (2001-2006); Opel Tigra TT (2005-2009)



- Holden Barina (2001-2007); Holden Combo (2001-2011)