



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip felső, szögletes részét a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret közti részbe!

2. Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét a szabályzó-panel és a műszerfal közti részbe!



Ha bármelyik rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2001-2007)

