

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem: kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó kerete és a párnázott műszerfal között!



2. Nyomja a ProClip felső részének barázdált peremét a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót! Csúsztassa a ProClip oldalra (balra vagy jobbra) a kívánt pozícióba!



3. Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a nagy részbe kerüljön a műszerfal és a középső párkány között! Ugyanakkor nyomja felfelé a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a középső párkány panel-szegélye mögé! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Avant (2002-2007); Audi A4 Sedan (2001-2007); Audi S4 Avant (2002-2007); Audi S4 Sedan (2001-2007)

