



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip jobb oldali részét a résbe a navigációs rendszer és az azt körülvevő keret között!

2. Nyomja a ProClip hosszú bal oldali részét a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között!

3. Nyomja a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsíkok odatapadjanak!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mitsubishi Montero (2001-2007); Mitsubishi Pajero (2000-2006); Mitsubishi Shogun (2000-2006)

