



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip-et úgy, hogy a felső része egy vonalban legyen a rádió-berendezés alsó részével! Nyissa ki a kesztyűtartót!



2. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a jobb oldali rész szögletes pereme bepattanjon a kesztyűtartó és a műszerfal közti részbe! Csukja be a kesztyűtartót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2001-2004)

