



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a légbefúvókat körülvevő keret és a szabályzó-panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja előre/lefelé a réstágítót úgy, hogy a rés kiszélesedjen! Nyomja a ProClip barázdált alsó részét a réstágító melletti résbe!



2. Húzza ki a réstágítót! Csúsztassa a ProClip-et a kormánykerék felé!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a ProClip felső részének szögletes pereme bepattanjon a légbefúvókat körülvevő keret szegélye mögé!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Clio II (2002-2005); Renault Clio Storia (2006-2009)

