

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtassa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között, a rádió-berendezés alsó részénél! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip rövid bal oldali részét a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a résbe a kesztyűtartó és a műszerfal között! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a ProClip szögletes jobb oldali része kerüljön a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót! Csukja be a kesztyűtartót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Clio II (2002-2005); Renault Clio Storia (2006-2009)

