

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. a) A két mellékelt réstágító keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal szegélye és a légbefúvó kerete között! (A légbefúvó kerete felpattanhat egy kicsit. A réstágítók közti távolságnak a ProClip szélességénél nagyobbak kell lennie.) b) Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részének keskeny, szögletes peremét a résbe a réstágítók között - ne nyomja be teljesen, hogy a ragasztócsík még ne tapadjon oda a szegélyhez!

2. a) Távolítsa el a bal oldali réstágítót, és csúsztassa a ProClip-et balra a kívánt pozícióba! b) Húzza a ProClip alsó részét lefelé úgy, hogy beakadjon a fabetétes panel mögé! Ezzel megerősíti a ragasztócsíkot a ProClip tetején!

3. a) Nyomja felfelé a ProClip alsó részét úgy, hogy a szögletes pereme teljesen kerüljön be a fabetétes panel mögé! b) Távolítsa el a jobb oldali réstágítót a ProClip felső részénél, és nyomja lefelé a légbefúvó-panelt úgy, hogy pattanjon vissza a helyére!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 7-series E65 (2002-2008)