

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip rövid alsó részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között! Akassza a ProClip hosszú felső részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Xsara Picasso (2000-2006)

