

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és tanulmányozza a képeket!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágtísa ki a rést a rádió-berendezés/aprótartó polc és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágítók közti részbe!



2. Húzza ki a réstágítót! Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip jobb oldali részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító fölötti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2002-2009)