

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvót körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a légbefúvót körülvevő keret között!

3. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a jobb pereme beakadjon a réstágító fölötti résbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2002-2006); Citroen Relay (2002-2006)
- Fiat Ducato (2002-2006)
- Peugeot Boxer (2002-2006)

